

Podział parametrów według grupy sterowników

Regulatory firmy ProND zostały przypisane do tzw. Grup wyświetlania. Na ich podstawie zostało określone jakie funkcje i parametry będą obsługiwane na stronie internetowej. Niektóre pola i zakładki zostaną ukryte gdy regulator obsługuje mniejszą ilość funkcji.

Grupa wyświetlania	Sterowniki	Wyświetlany status urządzeń	Obsługiwane parametry
1	ART PW	Pompa CO	Nastawa temperatury, Aktualna temperatura
	Hydro PW		
	ART ZW		
2	ART PCW	Pompa CO, Pompa CWU	Temperatura załączenia pompy CO, Temperatura kotła, Temperatura wyłączenia pompy 2, Temperatura czujnika 2
3	ART PDW	Pompa CO, Dmuchawa	Nastawa kotła CO, Temperatura kotła
	Proton 400/405		
	Krypton		
	Krypton P		
	Yeti/ Yeti 2		
	RTK 100		
RTK 200			
4	Proton CWU	Pompa CO, Pompa CWU, Dmuchawa	Nastawa kotła CO, Temperatura kotła, Nastawa CWU, Temperatura CWU
	Krypton CWU		
	Krypton P CWU		
	Krypton 340		
	Krypton 350		
	Iryd MZ		
5	Argon 3	Pompa CO, Pompa CWU, Dmuchawa, Podajnik	Nastawa kotła CO, Temperatura kotła, Nastawa CWU, Temperatura CWU
	Argon 3P		
	Titanic		
	Titanic+		
	Trio		
6	Iryd RTZ	Pompa CO, Pompa CWU, Dmuchawa, Podajnik	Nastawa kotła CO, Temperatura kotła, Nastawa CWU, Temperatura CWU, stan opału
	Iryd RTZ PID 600		
	Iryd RTZ PID 601		

Grupa wyświetlania	Sterowniki	Wyświetlany status urządzeń	Obsługiwane parametry
7	Iryd 605	Pompa CO, Pompa CWU, Dmuchawa, Podajnik	Nastawa kotła CO, Temperatura kotła, Nastawa CWU, Temperatura CWU, Start/ Stop
8	Titanic 3	Pompa CO, Pompa CWU, Dmuchawa, Podajnik	Nastawa kotła CO, Temperatura kotła, Nastawa CWU, Temperatura CWU, Start/ Stop
	Trio 3		
	Iryd 605		
9	Iryd 610	Pompa CO, Pompa CWU, Pompa 3, Pompa 4, Dmuchawa, Podajnik	Nastawa kotła CO, Nastawa systemowa kotła CO, Temperatura kotła, Nastawa CWU, Nastawa systemowa CWU, Temperatura CWU, Nastawa mieszacza, Nastawa systemowa mieszacza, Temperatura mieszacza, Tryb pracy pomp, Stan opału, Temperatura spalin, Zdalne rozpalanie, Ustawienia dla Pracy
10	Iryd 4,3'	Pompa CO, Pompa CWU, Pompa mieszacza/ podłogi, Dodatkowe wyjście, Dmuchawa, Podajnik	Nastawa kotła CO, Nastawa systemowa kotła CO, Temperatura kotła, Nastawa CWU, Temperatura CWU, Nastawa mieszacza, Nastawa systemowa mieszacza, Temperatura mieszacza, Tryb pracy pomp, Stan opału, Temperatura spalin, Zdalne rozpalanie, Ustawienia dla Pracy
	Iryd RTZ PID RS		